本書は、15FX160 シリーズのキーボード誤入力不具合の対策として、EC ファームウェア(以下 EC)を更新する手順です。以下の手順に従って更新を行ってください。

1. 更新に必要なもの

・ダウンロードした EC 更新ツール (NH55HPQ\_EC11b)

## 2. 対象製品の確認

(1) 電源を ON、または Windows 再起動直後、「F2」キーをゆっくり連打し、UEFI セットアップメニューを 表示させます。画面上部にあるバージョン情報をご確認ください。

(2) <u>KBC/EC Version: 1.07.06, 1.07.09, 1.07.11</u> は更新が必要です。

## <u>KBC/EC Version: 1.07.11b, 1.07.12</u> は更新が不要です。

Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz	BIOS Version: 1.07.10ITUN		
DRAM Frequency: 3200 MHz	KBC/EC Version:1.07.11		
Memory Size: 16384 MB	ME FW Version:15.0.35.1898		

3. EC の更新方法

(1) Windows を起動し、EC 更新ツールを任意の場所にコピーします。(ここではデスクトップにコピーし説明 いたします。)

(2) EC 更新ツールを右クリックし、「すべて展開」を選択、次の画面で「展開」をクリックします。



(3) 「ECFlash」をダブルクリックします。

■   ☑ ■ =   NH5 ファイル ホーム =	5HPQ_ 共有	EC11b 表示			_	× ~ ?
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> PC	> デスクトップ > NH55HPQ_EC11b	× ق ×	> NH55HPQ_EC11bの検	索	
		名前 ^	更新日時	種類	サイズ	
>> ショック アクセス	*	📧 clean	2021/04/07 23:30	アプリケーション	8 KB	
➡ ダウンロード	*	lean	2021/04/29 10:34	構成設定	1 KB	
■ ドキュメント	*	SecFlash	2021/12/27 18:44	Windows バッチ ファ アプリケーション	1 KB 1 689 KB	
📰 ピクチャ	*	io.dll	2021/04/07 23:30	アプリケーション拡張	85 KB	
📕 ビデオ		NH5_7HPQ.11b	2021/12/27 18:44	11B ファイル	128 KB	
🎝 ミュージック						
loneDrive						

(4) ユーザーアカウント制御画面で「はい」をクリックします。



(5) EC の更新が始まり、更新後は自動で電源が切れます。



(6) 電源が切れたら、ACアダプターを抜き、再度挿します。

これで、ECの更新作業は終了です。

ご不明な点は、弊社サポートセンターまたは全国のパソコン工房店舗にご相談ください。